


KASKI


ONE-WAY  
SUPPLY AIR VALVE



## Raitisilmaventtiili käyttö ja huolto ohjeet

Raitisilmaventtiili runko

Sisäsuulake




Suodatin Bulpren S15

### 1 Sisäsuulakkeen säätäminen.

voit säätää suulaketta portaattomasti.


Voit sulkea myös suulakkeen tilapäisesti, mutta pyri pitämään suulakkeen läppä aina auki.



### 2 Suodatin.


Musta Bulpren S15 suodatin on pesun kestävä. Jos venttiilissä on allergia (F7) suodatin, suositellaan vaihtamaan 2 kertaa vuodessa.

Suodatin sijaitsee suulakkeen takana.



### 3 Suodatinkotelon irrotus.

Ota sormilla ote suulakkeen kannesta ja vedä napakasti ulospäin



4 Suodattimen vaihto.  
Poista vanha suodatin ja asettele uusi tai puhdistettu suodatin koteloon.



### 5 Bulpren S15 suodattimen pesuohje

Pese suodatin huuhtelualtaassa astianpesuainevedessä. Käsittele suodatinelementtiä varoen. Kuivaa suodatin huolellisesti. Märkää suodatinta EI saa asettaa ikkunaan paikoilleen.



### 6 Suodatinkotelon asetus paikoilleen.

Aseta suodatinkotelo takaisin ja painele huolellisesti paikoilleen.



Venttiilin suodatin ja varaosamyyni Ikkunavalmistajalta.



www.aironeway.com